


1. Öppna frontluckan. Fjärrkontroll och manual ligger innanför.



Om matning och retur är uppåt, behövs ingen extra avluftningsventil.
Shuntventil kan sättas på vilket av rören men se till att flödespilen är åt rätt håll.

Avluftningsnippel



Om matning och retur är nedåt behövs en avluftningsventil på returledningen. Trycksätt systemet efter ihopkoppling och öppna avluftningen så att all luft försvinner



Koppla ihop ledarna till shunten med svarta styrkabeln

OBS: Det är mkt. viktigt att all luft tas bort. Om det finns luft i systemet blir flödet och värmen klart sämre.

