
Inkoppling 3-fas säkringscentral till V-pump



På fasskenan i centralen sitter faserna i följd 123,123 osv.
Färger ska vara 1. brun 2. svart, 3. svartvit/grå

Skulle tex. fas 2 byta plats med 3 på vägen till kompressorn, sitter ett fasskydd på moderkortet som bryter spänningen. Annars skulle kompressorn gå åt fel håll och haveri uppstår.

Kolla bara färgerna på kabeln från säkringarna i central. Sätt samma färg på 1 osv hela vägen till moderkort. Kolla även i huvudbrytare.